

GROUND ZERO®

GERMAN ENGINEERING


GZDSP REMOTE PRO

Bedienungsanleitung


Diese Fernbedienung ermöglicht die komfortable Einstellung des GZDSP 6-8X PRO und weiterer kompatibler GZDSP Modelle von der Fahrer- oder Beifahrerposition aus.

Funktionen

Dreh- und Druckknopf




LCD Anzeige



Funktion des Dreh- und Druckknopfes (im Standardmodus)	Im Standardmodus wird mit dem Drehknopf die Gesamtlautstärke (0-40) des GZDSP 6-8X PRO durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn geregelt. Jedes Mal, wenn der Drehregler gedrückt wird, ändert sich seine Funktion
1x Drücken des Knopfes	Mittels des Drehreglers kann die Subwoofer-Lautstärke eingestellt werden
2x Drücken des Knopfes	Mittels des Drehreglers kann ein gespeichertes Preset (Einstellung) aufgerufen werden
3x Drücken des Knopfes	Mittels des Drehreglers kann die gewünschte Quelle gewählt werden
Langes Drücken (3 Sekunden)	Wird der Drehregler für 3 Sekunden gedrückt gehalten, wird das Ausgangssignal stummgeschaltet. Durch Drehen des Reglers wird die Stummenschaltung deaktiviert

Anschluss der Fernbedienung



Anschluss an der Rückseite

Es sollte immer die aktuellste Software-Version genutzt werden. Diese kann von der Ground Zero Webseite heruntergeladen werden.

Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.



Ground Zero GmbH
Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830
www.ground-zero-audio.com



GROUND ZERO®

GERMAN ENGINEERING


GZDSP REMOTE PRO

Owner's manual


This remote control enables the user to adjust the GZDSP 6-8X PRO and compatible GZDSP units easily from the drivers or passengers seat.

Features

Rotational and push button




LCD display



Operation of the Rotational and push button (in standard mode)	In standard mode, rotating the knob counter wise or in opposite direction adjusts the main level (0-40) of the GZDSP 6-8X. Pushing the knob enables the next available operation mode
1x Pushing the button	Rotating adjusts the subwoofer level
2x Pushing the button	Rotating selects the preset from the memory
3x Pushing the button	Rotating selects the signal source
Long-term pushing (3 sec.)	Pushing the knob for at least 3 seconds mutes the output signal. Rotating the knob deactivates the muting function

Connecting the remote control



connector at the rear side

It's recommended to use the latest available software version for the GZDSP unit. Download the latest version from the web page.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.



Ground Zero GmbH
Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany
Tel. +49 (0)8095/873 830
www.ground-zero-audio.com

